



Gofalu am eich Adeiladau Rhestredig: Canllaw perchennog i waith cynnal a chadw

Pam cynnal a chadw eich adeilad

Efallai y credwch y bydd eich adeilad yn para am oes, yn dirywio'n araf dros amser ond nid yw hyn yn wir o reidrwydd. Heb waith cynnal a chadw rheolaidd, gall namau ddigwydd a all fod yn aflonyddgar ac yn gostus, nid yn unig ar lefel ariannol, ond gellir colli'r nodweddion ac ansawdd hanesyddol sy'n rhoi cymeriad arbennig i'r adeilad. Mae llawer o resymau da pam fod ymagwedd rheolaidd a chynlluniedig tuag at waith cynnal a chadw mor bwysig.

- Gellir sicrhau cyllideb ar gyfer gwaith cynnal a chadw a gwaith ar raddfa llai ymlaen llaw, sy'n llai costus na chyfres o daliadau mwy ac annisgwyl ar gyfer atgyweiriadau brys mwy sylweddol.
- Mae gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn gwella golwg adeilad, a all ychwanegu gwerth.
- Mae gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn ei gwneud yn bosibl canfod problemau'n gynnar, gan sicrhau y caiff deunydd gwreiddiol yr adeilad ei ddiogelu. Mae hwn yn ymagwedd mwy cynaliadwy, sy'n lleihau'r angen am ddeunyddiau newydd sydd yn aml yn rhai costus ac yn achosi llai o wastraff.

- Mae gwaith cynnal a chadw a gynllunir fel arfer yn llai aflonyddgar i chi a'r adeilad na gwaith atgyweirio helaeth annisgwyl.
- Drwy fabwysiadu ymagwedd cynlluniedig, mae gennych amser i ddewis y crefftwr a'r deunyddiau gorau ar gyfer yr adeilad. Pan fydd angen gwneud gwaith atgyweirio brys ac annisgwyl mae angen cael contractwr yn gyflym nad yw'n golygu o angenrheidrwydd y cewch y crefftwr gorau ac nid oes amser i gael dyfynbrisiau cystadleuol.
- Mae gwaith cynnal a chadw o ganlyniad yn diogelu'r adeilad a'i werth fel buddsoddiad.



Rhestr wirio ar gyfer arolygon

| Adeilad | Amllder arolygon | Beth i edrych amdano | Canlyniadau posibl | Camau posibl |
|---|--|--|--|---|
| Deunyddiau To | | | | |
| 1 Ardaloedd To yn gyffredinol | Bob 12 mis | Malurion a Phlanhigion sy'n tyfu | Gall lleithder gormodol achosi i doeon ddirywio. Gall planhigion sy'n tyfu hefyd achosi i lechi a theils gracio neu symud. | Cliriwch falurion gan dorri neu gael gwared ar blanhigion afreolus |
| 2 Llechi a Theils | Bob 12 mis | Craciau, llithriad neu lechi a theils sydd ar goll | Gall dwr treiddiol wneud pren y to yn llaith. Yn aml nid yw hyn yn amlwg mewn ardaloedd, tawel yn yr adeilad, sydd yn y pen draw yn arwain at bydredd. | Dylech osod rhai newydd i gyd-fynd â'r rhai presennol |
| 3 Teiliau Crib | Bob 12 mis | Teils sydd ar goll a chymalau mortar sydd wedi methu | Gall lleithder gormodol achosi i doeon ddirywio. Gall planhigion sy'n tyfu hefyd achosi i lechi a theils gracio a symud. | Dylech ail-osod teils sydd ar goll neu'n rhydd a'u hail-bwyntio yn ôl yr angen. |
| 4 Toeon a Phlygiadau Plwm Metel | Bob 12 mis | Rhwygiadau, erydu ac ardaloedd fertigol gwastad Plygiadau rhydd neu goll | Gall dwr yn treiddio i adeilad arwain at bydredd yn y pen draw. | Atgyweiriwch rhwygiadau Dylech ailosod plygiadau coll neu drwsio lleiniau mortar os byddant yn rhydd. |
| 5 Cyn Simdde ac Waliau Paraped | Bob 12 mis | Sment neu dywod a mortar diffygiol. Briciau sy'n cracio neu'n dirywio. Potiau neu gopin sydd wedi cracio neu sydd ar goll. | Gall lleithder dreiddio i mewn os yw'r sment, tywod neu'r mortar o amgylch y siwnde yn ddiffygiol. | Trwsiwch leiniau mortar neu dywod a'u hail-bwyntio lle y bydd angen gwneud hynny i gyd-fynd â photiau/copin a ddifrodir. Dylech eu trwsio/eu hailadeiladu yn ôl yr angen. (DS. Efallai y bydd angen Caniatad Adeilad Rhestredig) |
| Nwyddau Dŵr Glaw | | | | |
| 6 Gwteri, cynhwysyddion a phibellau carthion | Bob chwe mis yn ystod neu ar ôl tywydd stormus | Elfennau a ddifrodir neu a gollir. Craciau a gollyngiadau. Rhwystrau o ran dail, llaid neu falurion. | Gall nwyddau glaw dwr a ddifrodir, a gollir neu a rwystrir wneud y wal gyfagos yn llaith gan ddifrodi cymalau, gan arwain yn raddfol at leithder treiddiol. | Dylech ailosod adrannau sydd ar goll neu a ddifrodir i gyd-fynd â'r rhai presennol. Sicrhewch eich bod yn paentio haearn bwrw yn rheolaidd i atal rhydu. Dylech glirio malurion. |
| Waliau Allanol | | | | |
| 7 Gwaith Maen | Bob 12 mis | Erydu, craciau a gwaith maen a ddifrodir lleithder a achosir gan lysdyfiant | Gall elfennau'r gwaith maen a ddifrodir neu a gollir ei gwneud yn bosibl i ddwr ddod i mewn i'r eiddo. Gall llysdyfiant ddifrodi arwyneb y gwaith maen. Gall pridd sy'n cronni yn erbyn yr adeilad ar lefelau is achosi lleithder treiddiol hefyd. | Dylech atgyweirio neu osod gwaith maen newydd yn lle gwaith maen diffygiol dim ond pan fydd angen gwneud hynny i gyd-fynd â'r gwaith maen presennol. Dylech reoli llysdyfiant a chael gwared ar unrhyw bridd neu unrhyw bridd arall sy'n cronni yn erbyn waliau is. |
| 8 Gosod a Phwyntio | Bob 12 mis | Cymalau agored. Llysdyfiant. | Mae pwyntio diffygiol yn caniatáu i leithder dreiddio i'r gwaith maen a gall llysdyfiant ddisodli gwaith maen cadarn | Dim ond lle y bydd ei angen y dylid ailbwyntio i gyd-fynd â lliw, math a nodwedd y gwaith maen. Bydd y cymysgwch mortar fel arfer y cynnwys leim a thywod yn unig. |
| 9 Rendro | Bob 12 mis | Erydu, craciau a cholli | Gall gwaith rendro a ddifrodir ei gwneud yn bosibl i leithder dreiddio i'r adeilad. Ni fydd rendro caletach yn caniatáu i leithder anweddu a gall dŵr Gronni rhwng y wal a'r rendro gan achosi lleithder yn fewnol. | Dylech atgyweirio'r gwaith rendro i gyd-fynd â'r lliw, math a nodwedd presennol. Dylech osod gwaith rendro caled gyda leim os yw'n briodol Rhestredig |
| Gwaith Saer a Gwaith Haearn Allanol | | | | |
| 10Ffenestri, Drysau Pyrth, Estyll Tywydd Rheiliau Giatiau | Bob 6 mis | Gwydr sydd wedi cracio/ei dorri, pwti sydd ar goll, sasiau cord sydd wedi torri. Pydredd rhwd, paent sy'n torri. | Os na fyddwch yn cadw gwaith maen a haearn mewn cyflwr cyfaneddol gall hyn arwain i'r deunydd ddirywio'n raddfol drwy bydredd a rhydu. | Gosod gwydr a ddifrodir, nodweddion colfachau ac ati. Iro colfachau a chloeon. Ailbaentio |
| Gwasanaethau | | | | |
| 11Cyflenwad dŵr a gwres Gosod trydanol | Dylai unigolyn cymwys arolygu'r gosodiadau trydanol a nwy yn rheolaidd | Gollyngiadau, rhwystrau difrod cyffredinol | Gall gollyngiadau o bipellau tanddaearol mewnol ac allanol ddifrodi deunydd mewnol yr adeilad gan arwain at wanbau'r sylfeini Sicrhewch fod gosodiadau trydanol a nwy mewn cyflwr da i atal y posibilrwydd o dân a pheryglon eraill. | Cysylltwch â chwmni cyfleustodau, trydanwr cymwys, neu osodwr nwy osodwr nwy cofrestredig â CORGI |



Tasgau o ddydd i ddydd

Mae nifer o dasgau syml ond hanfodol a all helpu'n sylweddol o ran cynnal golwg eich adeilad ac a fydd yn ymestyn oes deunydd yr adeilad os y'i gwneir yn rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys:


Clirio dail a llaid:

Mae hyn yn arbennig o berthnasol i doeon ar oleddf, gwteri llorweddol, gwteri bondo, pibellau carthion, gylïai a thoeon gwastad. Dyma un o'r tasgau pwysicaf a gall peidio â gwneud hyn achosi diffygion mawr megis lleithder treiddiol a phydredd o ran pren strwythurol.



Rheoli planhigion sy'n tyfu:

Mae angen rheoli planhigion sy'n tyfu ar waith maen neu'n agos ato cyn y gall achosi difrod. Gall gwreiddiau pry-sur ddod ynghlwm wrth adeiladau, yn enwedig planhigion sy'n dringo megis eiddew, sy'n treiddio i waliau, difrodi'r gwaith maen a'r cymalau mortar ac yn y pen draw yn caniatáu i leithder dreiddio i'r adeilad. Hefyd gall achosi difrod i'r to a gwteri.



Awyru

Sicrhewch y cedwir awyryddion, yn enwedig y rheiny sy'n awyru o dan lloriau gwaelod pren ar agor a bod briciau, griliau a rhwyllau yn ddirwystr. Mae awyru da yn angenrheidiol er mwyn cael gwared ar leithder yn yr adeilad i helpu i atal anwedd a sicrhau nad yw pydredd gwlyb a sych yn lledaenu.



Paentio

Mae paentio yn ffordd o addurno a diogelu. Dylid ailbaentio gwaith saer a haearn allanol yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod mewn cyflwr da. Mae nodwed-dion allanol yn fwy tebygol o bydru a rhydu os na chânt eu cynnal a'u cadw yn y ffordd briodol.

Arolygu Rheolaidd

Bydd arolygu eich eiddo'n rheolaidd yn eich galluogi i asesu ei gyflwr a nodi unrhyw broblemau lle y gallai fod angen gwneud gwaith atgyweirio. Dylech gysylltu â'r Swyddog Cadwraeth i sicrhau nad oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig i wneud y gwaith. Dylid cyflogi contractwr profiadol i wneud unrhyw waith atgyweirio. Fel arfer dylai atgyweiriadau a gosodiadau ar raddfa sylweddol gael eu cymeradwyo a'u monitro gan weithiwr proffesiynol. .

Mae'r tabl arolygu isod yn awgrymu problemau penodol y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, y canlyniadau tebygol os na chaiff y broblem ei thrin a chamau posibl i'w cymryd er mwyn ei hatgyweirio.

Diogelwch: Pan fyddwch yn cynnal arolygiad o'ch eiddo, dylai diogelwch personol fod o'r pwys mwyaf. Dylech bob amser ddefnyddio'r math cywir o offer mynediad a diogelwch. Os oes unrhyw amheuaeth am ddiogelwch cynnal arolygiad neu unrhyw waith atgyweirio, mae'n



ddoeth cyflogi crefftwr cyfrifol, profiadol a phroffesiynol. I gael rhagor o gyngor, cysylltwch â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cysylltiadau

Adran Datblygu a Lles Cymunedol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Stryt y Lampint, Wrexham LL11 1AR
Ffôn: 01978 292500
Epost: planning@wrexham.gov.uk
www.wrexham.gov.uk/cynllunio

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau

Hanesyddol Jubilee House
Y Stryd Fawr, Tisbury, Wiltshire
SP3 6HA
Ffôn: 01747 871717
Epost: admin@ihbc.org.uk
www.ihbc.org.uk

Cadw: Henebion Cymru

Plas Carew
Unedau 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw
Caerdydd, CF15 7QQ
Ffôn: 01443 336000
Epost: cadw@wales.gsi.gov.uk
www.cadw.wales.gov.uk

Royal Institute of British Architects (RIBA)

66 Portland Place
London, W1B 1AD
Ffôn: 020 7580 5533
Epost: cas@inst.riba.org
www.riba.org

The Society for the Protection of Ancient Buildings

37 Spital Square
London E1 6DY
Ffôn: 0207377 1644
Epost: info@spab.org.uk
conservation@rics.org.uk
www.spab.org.uk

Sefydliad Brenhinol y Syrffewyr Siartredig

Information Service
12 Great George Street
London, SW1P 3AD
Tel: 020 7222 7000
www.rics.org.uk

The Georgan Group

6 Fitzroy Square
London W1T 5DX
Ffôn: 020 7387 1720
Epost: info@georgiangroup.org.uk
www.georgiangroup.org.uk

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

Sheffield Information Centre
Broad Lane, Sheffield, S3 7HQ
Epost: hseinformationservices@natbrit.com
www.hse.gov.uk

The Victorian Society

1 Priory Gardens
Bedford Park, London W4 1TT
Ffôn: 020 8994 1019
Epost: admin@victorian-society.org.uk
www.victorian-society.org.uk

Mai 2011

